

Routeur sans fil 802.11n

Guide d'installation rapide

Contenu du paquet

Nous vous remercions d'avoir acheté ce routeur WIFI. Avant de commencer, veuillez vérifier que les éléments suivants sont contenus dans la boîte :

- 1. Un routeur WIFI**
- 2. Une alimentation secteur**
- 3. Un guide d'installation rapide**
- 4. Un manuel utilisateur sur CD-ROM**
- 5. Trois antennes détachables**

Installation et utilisation du routeur sans fil

Ce guide d'installation rapide vous aidera pas à pas à installer et utiliser le routeur sans fil. Nous supposons que l'utilisateur possède un ordinateur avec au minimum Windows 98 et un navigateur WEB. Nous vous suggérons de lire attentivement ce guide avant d'effectuer des opérations avancées.

Configuration réseau

Pour configurer votre réseau :

- Connecter le modem câble ou ADSL sur le port WAN de votre routeur WIFI.
- Connecter la prise téléphonique au port ADSL de votre modem ADSL, ou le câble coaxial de votre modem câble.
- Alimenter le modem et l'allumer. Installer une carte Ethernet à votre ordinateur.
- Relier votre ordinateur au switch du routeur en utilisant un câble Ethernet.
- Alimenter le routeur et attendre environ 2 minutes son initialisation.

Configuration du réseau sans fil

Avant de construire votre réseau sans fil, vous devrez configurer le routeur sans fil via l'interface WEB.

1. Ouvrir votre navigateur WEB (Netscape Communicator 4.0 et Internet Explorer 3.0 ou version ultérieure)

2. Tapez l'adresse **192.168.1.1**

Remarque :


a. Il est conseillé de mettre sur votre ordinateur "Obtenir une adresse IP automatiquement" pour accéder facilement au routeur.

b. Les paramètres par défaut du routeur sont :

Adresse IP : 192.168.1.1


Masque sous réseau : 255.255.255.0

Serveur DHCP : activé



3. La fenêtre d'authentification va apparaître.


- Choisir **Administrator** dans la liste déroulante "**Login Name**".
- Le mot de passe par défaut est **admin**.
- Cliquer sur **Login**¹



¹ Il est fortement conseillé de changer le mot de passe pour une sécurité optimale.

L'interface de configuration

Une fois que vous êtes identifié, vous aurez accès à l'interface de configuration Web. De nombreux outils vous permettront de configurer le routeur en fonction de vos besoins.



The screenshot displays the web configuration interface for a Draft 802.11n Broadband Router. The interface is titled "Draft 802.11n Broadband Router" with the tagline "Best Wireless and Networking Solution". On the left, there is a navigation menu with the following items: [INFORMATION], Network Settings, Wireless Settings, Firewall Settings, Services Settings, Management, Information, and Logout. The main content area is divided into four sections:

- SYSTEM INFORMATION:**
 - SYSTEM NAME : W443
 - Firmware Version : Version 0.40 (20070806es)
 - Host Name : Wireless.11n.Router
 - System Time : 1970-01-01 08:11:46
 - Uptime : 11 min
- WAN INTERFACE INFORMATION:**
 - MAC Address : 00:02:27:88:81:18
 - IP Assign Type : Static IP
 - IP Address : 10.10.13.195
 - Subnet Mask : 255.255.0.0
 - MTU Size : 1500
 - Default Gateway : 10.10.10.254
 - Primary DNS : 168.95.1.1
 - Secondary DNS : 168.95.192.1
- LAN INTERFACE INFORMATION:**
 - MAC Address : 00:35:56:D6:61:99
 - IP Address : 192.168.1.1
 - Subnet Mask : 255.255.255.0
 - DHCP Server : Active
- WLAN INTERFACE INFORMATION:**
 - Mode : 802.11b/g/n Mixed
 - MAC Address :
 - SSID : Wireless-11n-Router
 - Channel : 1
 - Authentication : None (Public Network)

Pour plus de précision, veuillez consulter le manuel complet en français sur le CD fourni.

Avertissements

Les informations citées dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis et ne sont en aucun cas contractuelles.

Toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est strictement interdite conformément à la loi du 11 mars 1957. Cela serait considéré comme une contrefaçon sanctionnée par le code pénal.

Copyright © 2007. PEABIRD. Tous droits réservés.